

Instrukcja obsługi LICZARKI ELEKTRONICZNEJ CatCoin 171-0001

Funkcje przycisków

Type (S) – Selekcja typu monety. Typ (1-9) wybranej monety pojawi się po lewej stronie wyświetlacza.

Mem (M) – Przycisk pamięci. Wprowadzony numer w wyświetlaczu może być zapamiętany przez wciśnięcie przycisku Mem.

Accu (ACC) – Przenieś wpisany numer w pamięci do wyświetlacza poprzez wciśnięcie przycisku Accu.

Clear (C) – Przycisk Clear. Numer w wyświetlaczu będzie wyczyszczony poprzez wciśnięcie przycisku Clear.

Batch (B) – Przycisk Batch. Po wybraniu odpowiedniej partii, np. 0, 20, 25, 50, 100, maszyna odlicza odpowiednią ilość monet.

B+(BI) – Po każdorazowym wciśnięciu przycisku B + kolejnego przycisku, ilość monet zwiększa się o 10.

Batch & B+ - Wciśnij równocześnie i liczba w partii zmniejszy się o 1. Np. wybierasz partię (B & BI) równą 38.

	Na wyświetlaczu:
	0
Wciśnij: Batch (B)	20
B+(BI)	30
B+(BI)	40
Batch & B+(B & BI)	39
Batch & B+(B & BI)	38

Mem & Clear (M & C) – Wyczyść pamięć.

Batch & Clear (B & C) – Wyczyść aktualny numer określający partię.

Batch & Mem (B & M) – Kombinacja przycisków pozwala przenieść wybrany numer partii do pamięci określających partię.

ON/OFF – Rozpoczyna lub kończy liczenie.

