

CUBE HOPPER® MKII

Informacje ogólne

Model 10-1700-15

Średnica monet 18.00 - 18.99mm.
Grubość monet 1.50 - 2.09mm.
Dysk oznaczony jest „2” (Nr części 10-0240-2).
Pazur „11” (Numer części 10-0238-11).

Model 10-1700-20

Średnica monet 19.00 – 22.09mm. Grubość monet 1.50 - 2.09mm.
Dysk oznaczony jest „2” (Nr części 10-0240-2).
Pazur „A” (Nr części 10-0238).

Model 10-1700-30

Średnica monet 19.00 – 22.09mm.
Grubość monet 2.10 – 3.20mm.
Dysk oznaczony jest „3” (Nr części 10-0240-3).
Pazur „A” (Nr części 10-0238).

Model 10-1700-40

Średnica monet 22.10 – 23.89mm.
Grubość monet 1.50 - 2.09mm.
Dysk oznaczony „4” (Nr części 10-0240-4).
Pazur „B1” (Nr części 10-0238-1).

Model 10-1700-41

Średnica monet 23.90 – 25.59mm. Grubość monet 1.50 – 2.09mm.
Dysk oznaczony „4” (Nr części 10-0240-4).
Pazur „B2” (Nr części 10-0238-2).

Model 10-1700-50

Średnica monet 22.10 – 23.89mm.
Grubość monet 2.10 – 3.20mm.
Dysk oznaczony „5” (Nr części 10-0240-5).
Pazur „B1” (Nr części 10-0238-1).

Model 10-1700-51

Średnica monet 23.90 – 25.59mm.
Grubość monet 2.10 – 3.20mm.
Dysk oznaczony „5” (Nr części 10-0240-5).
Pazur „B2” (Nr części 10-0238-2).

Model 10-1700-83

Średnica monet 25.60 – 27.89mm.
Grubość monet 1.50 – 2.09mm.
Dysk oznaczony jest „8” (Nr części 10-0240-8).
Pazur „C1” (Nr części 10-0238-3).

Model 10-1700-84

Średnica monet 27.90 – 30.09mm.
Grubość monet 1.50 – 2.09mm.
Dysk oznaczony jest „8” (Nr części 10-0240-8).
Pazur „C2” (Nr części 10-0238-4).

Model 10-1700-85

Średnica monet 30.10 – 31.00mm.
Grubość monet 1.50 – 2.09mm.
Dysk oznaczony jest „8” (Nr części 10-0240-8).
Pazur „5” (Nr części 10-0238-5).

Model 10-1700-93

Średnica monet 25.60 – 27.89mm.
Grubość monet 2.10 – 3.20mm.
Dysk jest oznaczony „9” (Nr części 10-0240-9).
Pazur „C1” (Nr części 10-0238-3).

Model 10-1700-94

Średnica monet 27.90 – 30.09mm.
Grubość monet 2.10 – 3.20mm.
Dysk jest oznaczony „9” (Nr części 10-0240-9).
Pazur „C2” (Nr części 10-0238-4).

Model 10-1700-95

Średnica monet 30.10 – 31.00mm.
Grubość monet 2.10 – 3.20mm.
Dysk jest oznaczony „9” (Nr części 10-0240-9).
Pazur „5” (Nr części 10-0238-5).

„EURO-HOPPERY”

Model 10-1700-25, „Euro-hopper”,
dla monet o nominale 0.20Euro.
Dysk oznaczony „99” (Nr części 10-0240-99).
Pazur „7” (Nr części 10-0238-7).

Model 10-1700-99, „Euro-hopper”,
dla monet o nominale 0.50Euro, 1.00Euro oraz
2.00Euro.
Dysk oznaczony „99” (Nr części 10-0240-99).
Pazur „B1” (Nr części 10-0238-1).

